Устранение неисправностей

Перед обращением в сервис, Вы можете попытаться диагностировать и исправить проблему самостоятельно, следуя приведенным ниже инструкциям.

Неисправность	Возможная причина, решение
Аромажидкость не распыляется	- Обнулить аппарат путем зажатия кнопки «Reset» до звукового сигнала. - Воздушный насос внутри аппарата неисправен. Обратитесь в сервис.
Интенсивность аромата заметно снизилась	- Проверьте герметичность соединения картриджа и верхней части аппарата, при необходимости, вкрутите картридж чуть сильнее. - Открутите картридж, проверьте наличие и состояние уплотнительной прокладки в резьбовом соединении, - Выполните промывку аппарата согласно инструкции.
Подтекание аромажидкости	- Убедитесь, что аппарат расположен вертикально. - Обратитесь в сервис для замены небулизатора.
Громкий шум при работе	- Воздушный насос внутри аппарата неисправен. Обратитесь в сервис.

Гарантийный талон

Наименование изделия : AROMAGROUP Lobby 200 (Лобби 200)

Наименование торговой организации: _____ Дата производства «____» _____ 20 г.


Дата продажи «____» _____ 20 г. Подпись продавца _____м.п.

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-RU.PA09.B.16206/24.
Дата регистрации декларации о соответствии: 17.10.2024 г.
Действительна с даты регистрации по 06.10.2027 включительно.
Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн, программное обеспечение и комплектацию аппарата без дополнительных уведомлений.
Производитель ООО «Компания Арома Интернэшнл» гарантирует соответствие аппарата техническим характеристикам в течение 18 месяцев со дня продажи.
Гарантия не действует в следующих случаях:
-при утрате гарантийного талона;
-при повреждениях, вызванных ненадлежащим использованиеи, условиями эксплуатации, хранения и транспортировки;
-при повреждении на аппарате контрольных пломб;
-при наличии следов вскрытия на неопломбированном аппарате;
-при использовании ароматических жидкостей других производителей;
-при установке дополнительных устройств на аппарате.

Гарантийный ремонт осуществляется в специализированном сервис-центре ООО «Компания Арома Интернэшнл» (при ремонте в других мастерских возможен отказ в гарантийном ремонте).

Руководство и паспорт пользователя

AROMAGROUP Lobby 200



⚠ Особые указания

1) После установки картриджа с аромажидкостью расположите аппарат строго вертикально.
В противном случае, аромажидкость может вытечь, повредив аппарат. На неисправности, вызванные нарушением правил эксплуатации аппарата, гарантия не распространяется.
2) Запрещается разбирать аппарат, проводить ремонт самостоятельно или вносить изменения в его конструкцию.
3) Транспортировка аппарата осуществляется строго при отсутствии в нем картриджа с ароматической жидкостью!



Техническое обслуживание

Промывка небулизатора требуется в следующих случаях:

1) После каждой замены картриджа.
2) Если вы собираетесь заменить аромажидкость на жидкость с другим ароматом.
3) Если интенсивность аромата в помещении заметно снизилась и/или в момент распыления из отверстия небулизатора не выходит туман.

Порядок промывки небулизатора:

1) Открутите нижнюю часть аппарата, открутите и извлеките картридж.
2) Установите картридж с промывочной жидкостью.
3) Включите аппарат в сеть и установите интенсивность аромата на максимальную. Подождите 20 минут.
4) Извлеките картридж с промывочной жидкостью, установите новый картридж.

Инструкция промывки

Подключение к мобильному приложению AROMAcontrol

1. Для запуска аппарата найдите и установите приложение AROMAcontrol в App Store или Google Play.
2. Запустите Приложение на своем смартфоне / планшете. Включите Bluetooth и найдите аппарат в Приложении.
3. Введите пароль: 5555. Подключитесь к аппарату.
4. Настройте время работы аппарата и уровень интенсивности распыления аромата.

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

Установка времени и интенсивности ароматизации

Вы можете установить желаемую интенсивность распыления. Выберите и отредактируйте существующие программы ароматизации. При необходимости создайте дополнительные программы, нажав символ “+”. Активация и отклонение программы ароматизации осуществляется с помощью ползунка.

Настройка рабочих интервалов времени

Установите время начала и окончания работы аппарата. Выберите дни недели, для которых хотите установить данный интервал времени. По умолчанию выбраны все семь дней недели.

Изменение мощности (интенсивности) аромата


Установите желаемую интенсивность распыления.
Предусмотрено 4 степеней интенсивности: от 1 (самая слабая) до 4 (самая интенсивная).


Спецификация

Модель	AROMAGROUP Lobby 200
Размеры	87x165x214 мм
Картридж	110 мл
Вес	300 г
Покрытие	60 кв. м (200 куб. м)
Питание	AC 100В - 240В 50/60 Гц
Уровень шума	47 dBA


Интенсивность подачи аромата

Уровень 1: подача 15 сек, пауза 285 сек
Уровень 2: подача 15 сек, пауза 135 сек
Уровень 3: подача 15 сек, пауза 85 сек
Уровень 4: подача 15 сек, пауза 60 сек





Установка аппарата



Открутите старый картридж

Установите новый картридж и нижнюю часть корпуса

Включите аппарат в розетку бытовой эл.сети. Убедитесь, что аппарат надежно держится в розетке

